KIP C7800

Guía de usuario – Pantalla táctil

Introducción

La KIP C7800 es un sistema híbrido de impresión de producción LED a color y B / N basado en un diseño único que reduce los costos operativos de cada producción de impresión a color y B / N. El sistema es una solución completa para todo tipo de tareas de impresión de formato ancho que requieren de los más altos niveles de calidad y rendimiento. El flujo de trabajo del sistema proporciona un poderoso control de la impresión para cualquier entorno de producción desde una amplia gama de aplicaciones de presentación de impresión, impresión, escaneado y copiado desde cualquier lugar, impresión de datos variables en línea y un acabado totalmente integrado.

Esta guía del usuario revisa las muchas características y funciones de la pantalla táctil en la KIP C7800. Tenga en cuenta también que la C7800 KIP también tiene varios controladores y software de presentación que se indican en otras guías de usuario. Estos incluyen impresión KIP, KIP PrintNet, Microsoft Windows y controladores de Autodesk de AutoCAD, KIP Color RIP para mencionar solo algunos.

Pantalla táctil – KIP C7800

Pantalla táctil 2
Pantalla de estado 3
Configuración 4
Servicio 11
Material 23
Impresión 27
Cola de impresión 35
Ayuda 36
Registro 37

Esta información es para uso exclusivo del personal de KIP y Distribuidores Autorizados. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida o distribuida en ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de KIP. 2012 KIP.© vii_iv

Pantalla táctil – KIP C7800

Pantalla táctil



Nro.	Nombre	Función
1	Estado de la	Esto indica el estado actual de la impresora.
2	Estado del tóner	Esto muestra los niveles actuales de tóner.
3	Estado del medio	Esto muestra los niveles actuales del material cargado
4	Tamaño del medio	Esto muestra el tamaño actual del rollo de material cargado
5	Tipo de medio	Esto muestra el tipo actual de material cargado
6	Nombre del medio	Esto muestra el nombre actual del material cargado.
7	Lista actual de tareas	Esto muestra las tareas que se encuentran actualmente en la cola de impresión.
8	Estado/Configuración	Este botón dirige al usuario a la pantalla de estado y de configuración.
9	Medio	Este botón se dirige al usuario a la pantalla de material
10	Impresión/Historial de impresión	Estos botones dirigen al usuario a la pantalla de impresión y de historial de tareas de impresión.
11	Cola de impresión	Este botón dirige al usuario a la cola de impresión
12	Inicio de sesión/Ayuda	Este botón se dirige al usuario a las pantallas de inicio de sesión y de ayuda.

Esta información es para uso exclusivo del personal de KIP y Distribuidores Autorizados. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida o distribuida en ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de KIP. 2012 KIP.© vii_iv

Pantalla táctil – KIP C7800

Pantalla de estado

La pantalla principal de la C7800 es el punto de inicio de todas las funciones. Desde este punto el usuario puede ver el estado completo de la impresora C7800 y consumibles cargados. También es visible en la pantalla principal el estado de los trabajos actuales en la cola de impresión. Los usuarios también tienen la capacidad de realizar otras funciones de esta pantalla principal, tales como:

- Ajustes de configuración
- Ajustes de material
- Impresión
- Inicio de sesión
- Historial de tareas de impresión
- Cola de impresión
- Ayuda



Esta información es para uso exclusivo del personal de KIP y Distribuidores Autorizados. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida o distribuida en ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de KIP. 2012 KIP.© vii_iv

Configuración

La pantalla de estado de la KIP C7800 muestra toda la información necesaria que un usuario va a necesitar cuando presenta copias. Esta pantalla muestra la siguiente información:

- Tóner
- Material – tamaño del rollo, tipo y nombre del material
- Tareas actuales en la cola



Esta información es para uso exclusivo del personal de KIP y Distribuidores Autorizados. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida o distribuida en ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de KIP. KIP © vii_iv

Tóner

La pantalla de tóner muestra el nivel actual de tóner disponible para cada color negro, cian, magenta y amarillo

Indica100% de tóner o menos disponible

Indica 75% de tóner o menos disponible

Indica 50% de tóner o menos disponible

 Indica 25% de tóner o menos disponible

Material

La sección de material de la pantalla de estado muestra el material actualmente cargado y todos detalles del mismo. Esto incluye la cantidad de material restante, el tamaño del material y el nombre del material cargado. (Por ejemplo, debajo - Rollo 1 se encuentra al 25% de su capacidad, es un rollo de 36", que es material adherente y el nombre del mismo es 24 # Premium).



 Indica que hay material cargado en la bandeja especial y que está lista para imprimir. (Por ejemplo, Derivación - completa, es una hoja cortada de 17 "x11" , que es un material adherente y el nombre del material es 24 # Premium).

Esta información es para uso exclusivo del personal de KIP y Distribuidores Autorizados. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida o distribuida en ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de KIP. KIP © vii_iv

Lista actual de tareas

La sección Lista actual de tareas de la pantalla muestra todos los trabajos cargados actualmente en la cola de trabajos de impresión. Se enumeran aquí:

- Usuario Nombre del boleto del trabajo
- Totales – cantidad de archivos en el trabajo
- Tipo– Color o monocromado
- Material - Material en el que imprimir
- Estado – Estado actual del trabajo de impresión en la cola

User	Totals	Type	Media	Status
DUYAROBU	003	Color	Bond - 24# PREMIUM	Ready
MAPACEGU	003	Color	BOND - 24# PREMIUM	Ready

Esta información es para uso exclusivo del personal de KIP y Distribuidores Autorizados. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida o distribuida en ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de KIP. KIP © vii_iv

Software de la pantalla táctil KIP C7800

Configuración

El botón de configuración permite al usuario entrar en los ajustes de configuración. Esto permite la configuración de las siguientes áreas de la impresora KIP C7800 :



- Derivación
- Carpeta
- Hoja de construcción
- Auto limpieza
- Acerca de
- Densidad
- Ajustes de tensión
- Control de densidad



Esta información es para uso exclusivo del personal de KIP y Distribuidores Autorizados. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida o distribuida en ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de KIP. KIP © vii_iv

Software de la pantalla táctil KIP C7800

Hipas - cuando se carga de material esto le permite al usuario imprimir directamente a la bandeja de entrada a lo específico. Esta función puede ser activada o desactivada.



Carpeta - Si una carpeta está presente, puede utilizarse la posibilidad de tener la salida plegada en un tamaño de paquete específico configurado . Esta función puede ser activada (carpeta actual) o desactivada (no hay ninguna carpeta actual).

Hoja de construcción - Una vez que el KIP C7800 se ajusta y se configura, se puede imprimir una hoja de construcción que enumerará toda la información pertinente relacionada con la KIP C7800. Esta hoja de construcción incluirá la información que será muy útil para el técnico y es algo bueno para mantener a mano.



Date : 12:51:58.6250000
Restore Image Version : PPR-IPS-CLR-XPe-SP3-7.3.222-01
CounterATotal=752
CounterAUnits=Sq. Feet
TotalColorSquareFeet=2545.82730989159
TotalMonoSquareFeet=30.76144683361O5
CounterBTotal=449
CounterBUnits=Sq. Feet
TotalRun=186
EpromVersion=U125X00
IPSCode=LMW8FV676821KV
BoardSerial=10CL-00003
MachineID=612104D6DFFF
C:/Program Files/IPS/Unattend/WinUntd.exe : - 6/17/2011 12:00:16 PM - 7.3.0.247
C:/Program Files/IPS/Request/WinReq.exe : - 4/7/2011 12:54:50 PM - 7.3.0.102
C:/Program Files/Common Files/IPS/EXE/msf.exe : - 6/9/2011 10:10:06 AM - 1.0.2.37
C:/Program Files/Common Files/IPS/EXE/mtf.exe : - 6/9/2011 10:10:06 AM - 1.0.2.37
C:/Program Files/Common Files/IPS/EXE/mi.exe : - 6/9/2011 10:10:06 AM - 1.0.2.37
C:/Program Files/Common Files/IPS/EXE/mad.exe : - 6/9/2011 10:10:06 AM - 1.0.2.37
C:/Program Files/Common Files/IPS/EXE/mh2.exe : - 6/9/2011 10:10:06 AM - 1.0.2.37
C:/Program Files/Common Files/IPS/EXE/mtp.exe : - 6/9/2011 10:10:06 AM - 1.0.2.37
C:/Program Files/Common Files/IPS/EXE/dwfconvert.exe : - 6/22/2010 11:46:04 AM -
C:/Program Files/Common Files/IPS/EXE/pscript.exe : - 3/23/2011 12:19:56 PM - 1.9.0.3
C:/Program Files/Common Files/IPS/EXE/thakipus.dll : - 6/9/2011 10:10:06 AM - 1.0.2.3
C:/ipsserve.exe : - 6/9/2011 12:24:50 PM - 5.81
C:/Windows/System32/Drivers/IPSDrvr.sys : - 6/14/2011 1:04:00 PM - 1, 0, 0, 1
C:/Program Files/Common Files/IPS/EXE/IPSStat.exe : - 6/14/2011 1:04:46 PM -
C:/Program Files/Common Files/IPS/EXE/IPSTest.exe : - 6/14/2011 1:04:48 PM -
C:/Program Files/Common Files/IPS/EXE/IPSPrnt.exe : - 6/14/2011 1:04:40 PM -
C:/Program Files/Common Files/IPS/EXE/mcc8.rbf : - 6/16/2010 3:12:02 AM -
C:/Windows/System32/IPSLang.dll : - 6/9/2011 12:53:40 PM - 2.00.0022
C:/IPSZIP.exe : - 3/1/2011 12:20:08 PM - 6.02
C:/Program Files/Common Files/IPS/color/kc80_color_engine.exe : - 6/17/2011 8:19:28 AM

Auto limpieza – Seleccionar el botón de auto limpieza iniciará la limpieza de las principales unidades de carga.



Esta información es para uso exclusivo del personal de KIP y Distribuidores Autorizados. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida o distribuida en ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de KIP. KIP © vii_iv

Software de la pantalla táctil KIP C7800

Acerca de – Esta sección muestra la información pertinente de la C7800 y es fácilmente accesible por el usuario.



Densidad – Permite que el usuario haga ajustes a la cantidad de tóner que se aplica a la impresión para cada uno de los CMY y K a color. El lado izquierdo es más claro tornándose más oscuro hacia la derecha. La posición central se encuentra predeterminada.



Control de densidad – permite que la C7800 compense automáticamente la calidad de los resultados



Apagado– Desactiva el sistema automático de calidad de la imagen

Auto estándar – Activa el sistema automático de calidad de la imagen que posteriormente se revisa en intervalos regulares predefinidos.

Auto estabilidad - Activa el sistema automático de calidad de la imagen que posteriormente se revisa en intervalos regulares predefinidos con aumento de la precisión.

Esta información es para uso exclusivo del personal de KIP y Distribuidores Autorizados. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida o distribuida en ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de KIP. KIP © vii_iv

Manual - Activa el sistema automático de calidad de la imagen que posteriormente se revisa cuando se selecciona ese botón.

Ejecutar – Tras la selección de uno de los botones, esto establece el control de densidad deseado

Estabilidad manual - Activa el sistema automático de calidad de la imagen que posteriormente se revisa al seleccionar el botón con un aumento de la precisión.

Ajustes de tensión

La KIP C7800 incorpora temporizadores para ahorrar energía y colocar la impresora en modo "sueño frío" para adaptarse a las necesidades individuales de producción de la empresa. Estos temporizadores se pueden utilizar para apagar automáticamente la impresora cuando la "oficina está cerrada", por ejemplo durante la noche.
Configuración Energy Star - Los ajustes que cumplen con Energy Star requieren que la impresora se coloque en “Sueño cálido” tras 15 minutos y en “Sueño frío” transcurridos 90 minutos de inactividad. Hay dos ajustes del modo de sueño para elegir, sólo uno puede estar activo a la vez y estos son bloqueadas de forma predeterminada en la configuración de Servicios

1. **Temporizadores de sueño cálido/frío** – Este temporizador puede fijarse para colocar la impresora en modo de sueño cálido/frío tras un período de inactividad predeterminado.
2. **Tiempo de sueño** – Este temporizador se utiliza junto con los relojes de las computadoras y se utiliza para colocar la impresora en modo sueño en un tiempo pre-establecido y determinar el arranque del soporte de seguridad en un horario pre-establecido.

Ajustar los temporizadores presionando horas y minutos según sea necesario.

Si se necesita la impresora durante el período de “sueño”, esta se “despertará” producirá la impresión y posteriormente se volverá a “dormir nuevamente” 15 minutos después.

Esta información es para uso exclusivo del personal de KIP y Distribuidores Autorizados. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida o distribuida en ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de KIP. KIP © vii_iv

Servicio

La sección de servicio permite que un técnico calificado acceda a los modos de servicio de la KIP C7800. Esta sección contiene múltiples páginas de los Ajustes de Servicio y se encuentra protegida con contraseña.

Para ingresar al modo de servicio desde la pantalla de configuración seleccione el botón de servicio e ingrese la contraseña para continuar (si se requiere acceso por favor comuníquese con su proveedor autorizado).



Esta información es para uso exclusivo del personal de KIP y Distribuidores Autorizados. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida o distribuida en ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de KIP. KIP © vii_iv

Página de servicio 1



- **Derivación** – Véase sección anterior para obtener descripción.
- **Carpeta**– Véase sección anterior para obtener descripción.
- **Hoja de construcción** – Imprime información del archivo de software de KIP.
- **Auto limpieza** – Véase sección anterior para obtener descripción.
- **Densidad** – Véase sección anterior para obtener descripción.
- **Ajustes de tensión** – Véase sección anterior para obtener descripción.
- **Control de densidad** – Véase sección anterior para obtener descripción.
- **Soporte de seguridad** – Sirve de soporte a los ajustes del software de KIP

Esta información es para uso exclusivo del personal de KIP y Distribuidores Autorizados. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida o distribuida en ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de KIP. KIP © vii_iv



Permisos temporales de rastreo KIP – cuando se emplean las prácticas de Rastreo KIP esta sección se utiliza para activar los requisitos para que un usuario tenga que iniciar sesión para usar el software. Una vez registrado, la información ingresada puede ser utilizada con fines de facturación.

Menú predeterminado

Este permite que el técnico coloque la Interfaz Gráfica de Usuario de la impresora (GUI) en modo predeterminado en la pantalla más utilizada.

- **Estado** – Esta es la pantalla principal donde se visualiza el tóner, material, y lista actual de tareas.
- **Material** Esta selección se colocará en forma predeterminada en la pantalla de material donde se visualiza lo que haya actualmente en cada plataforma.
- **Cola de impresión** - Por defecto a la cola de impresión donde se visualiza lo que hay en la cola actualmente esperando ser impreso.
- **Impresión** - Por defecto a la pantalla de impresión permitiendo al usuario la habilidad de construir y emitir trabajos de impresión fácilmente .

Soporte de seguridad



Seleccionar el botón de soporte de seguridad permitirá al técnico seleccionar lo que necesitar reservar incluyendo:

- **Información de Rastreo KIP** – Usuarios, Ajustes de Distribución y Descripción utilizados por Rastreo KIP de impresión.
- **Registros y medidores** – Informes de los registros de impresión, color y de medición
- **Archivos de configuración** - IPSUI_cfg.xml, Winuntd.ini, WinUntd.out y WinReq.ini
- **Información de unidad de red** – Controladores de red , nombres de usuario y contraseñas

Esta información es para uso exclusivo del personal de KIP y Distribuidores Autorizados. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida o distribuida en ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de KIP. KIP © vii_iv

Tamaño del historial de impresión

El botón de tamaño del historial de impresión tiene los valores de 10, 20, 30, 50, 70, 90 y 100. Este valor es cuántos puestos de trabajo se mostrarán en la pantalla principal cuando el botón Historial de impresión se selecciona.

Parada KIP

Funciona junto con los ajustes de modo de sueño. Cuando se activa esto permitirá que los ajustes de modo de sueño de la impresora funcionen como se esperaba, dejando el controlador despierto y en estado listo.



Impresión

Permite al técnico deshabilitar el uso del menú de impresión

Página de servicio 2



Esta información es para uso exclusivo del personal de KIP y Distribuidores Autorizados. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida o distribuida en ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de KIP. KIP © vii_iv

Software de la pantalla táctil KIP C7800

Software de servicio

El software de servicio de KIP es utilizado por un técnico capacitado y se encuentra integrado en la interfaz de usuario para facilitar su uso y conveniencia.



Cuando el botón de software de servicio se selecciona, el siguiente mensaje aparecerá. Si respondió "Sí" la siguiente ventana de servicio se abrirá.

Esto permitirá que el técnico realice las funciones de servicio.

Restablecer temporizador

Los sistemas KIP se pueden configurar para volver a la pantalla de registro tras un período de inactividad predeterminado. Desde esta pantalla, los usuarios deben introducir un nombre de usuario y contraseña antes de usarla (si lo requiere el administrador del sistema).

Agrupación de color

La agrupación de color se puede Activar o Desactivar. Cuando la agrupación de color está habilitada, las tareas que llegan a la cola que tienen sistemas mixtos (archivos blanco y negro y color), serán ordenados y todos los archivos de color se imprimirán primero, seguidos por los archivos de blanco y negro.

Cuando la Agrupación de color esté desactivada, los trabajos que lleguen a la cola y que tienen sistemas mixtos (archivos blanco y negro y color) se van a imprimir en el orden en que fueron enviados.

Esta información es para uso exclusivo del personal de KIP y Distribuidores Autorizados. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida o distribuida en ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de KIP. KIP © vii_iv

Unidades

Establecer el sistema de "Modo de Inglés" a "Modo Métrico" seleccionando el botón de Inglés o Métrico. Esto cambiará el sistema KIP de salida para esa unidad de medida. Tenga en cuenta que la impresora debe estar configurada en el modo de tamaño adecuado para la función de impresión adecuada.



Historial de tareas

Activar o desactivar el botón Historial de Trabajo no tiene ninguna función en este momento y no afecta el sistema

Tamaño del historial

Si el historial de tareas está activado, el tamaño del historial se establece en 25 gig (20% de la unidad de disco duro) Si el botón Tamaño de Historial está establecido en Off, la capacidad de imprimir desde el historial, desde KIP Print o KIP PrintNet se desactivará.

Red

Al configurar la impresora KIP en la red en el sitio, la KIP ya viene pre-configurada para DHCP (Protocolo de configuración **dinámica** de host) y si se enchufa a la red, recibirá automáticamente una dirección IP del servidor DHCP.



Si el sitio no está usando un servidor de DHCP para repartir la dirección IP será necesario asignar una dirección IP estática (seleccione el botón de entrada manual) a la impresora KIP. El administrador de la red en el sitio tendrá que proporcionar toda la información válida para el esquema de direcciones IP que se aplicará a la impresora KIP.

Esta información es para uso exclusivo del personal de KIP y Distribuidores Autorizados. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida o distribuida en ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de KIP. KIP © vii_iv

Software de la pantalla táctil KIP C7800

Configuración de KIP

KIP instalación

Al seleccionar el botón de configuración KIP y luego reiniciar, se pondrá en marcha el asistente de configuración, tal como una instalación nueva.

Código de la clave

Aquí es donde se introduce el código de la clave para abrir las opciones compradas. Al seleccionar el botón del código de la clave aparecerá la siguiente ventana que muestra las opciones actuales y permitirá la entrada del código de la clave. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor para obtener los códigos de la impresora adquiridos.

Lector de tarjetas

Lector de tarjetas

Se utiliza para la integración de lector de tarjetas "Felica"

Reinicio de KIP



Este botón reiniciará el KIP, cuando el sistema no responde / imprime correctamente

Restauración de fábrica

Seleccionar el botón de restauración de fábrica le permitirá a un técnico restaurar el C: \ local de la KIP a los valores de fábrica mediante el uso de la imagen de restauración almacenada en el disco duro en una partición oculta. Esto llevará aproximadamente 45 minutos.

Esta información es para uso exclusivo del personal de KIP y Distribuidores Autorizados. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida o distribuida en ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de KIP. KIP © vii_iv

Logotipo del distribuidor

1. Cambiar el nombre de su logotipo por dealerlogo.jpg
2. Abrir KIP Print
3. Seleccionar Manage (Gestionar)
4. Seleccionar Envío de archivo a KIP
5. Busque el archivo al que acaba de cambiar el nombre por el de dealerlogo.jpg
6. y seleccione Save.
7. Indicará completo.
8. Ahora diríjase a la interfaz gráfica de usuario KIP y luego a modo de servicio (introduzca la contraseña para el modo de servicio)
9. Diríjase a la página dos y verá su logotipo allí
10. Elija Enter
11. Ahora su logo deberá aparecer en pantalla

Número de serie de la impresora

El número de serie de la impresora KIP se puede introducir aquí por conveniencia. Tener esta opción disponible en la pantalla hace que sea muy fácil de recuperar si es necesario.

Hora



La función Hora ajusta la hora actual de la impresora.

Esta información es para uso exclusivo del personal de KIP y Distribuidores Autorizados. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida o distribuida en ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de KIP. KIP © vii_iv

Información del distribuidor

La sección de Información del distribuidor permite que el técnico de instalación ingrese toda la información importante del distribuidor. Esto permitirá que el usuario pueda ver esta información, si es necesario. El técnico puede introducir lo siguiente:



- Nombre del distribuidor
- Número de suministros
- Número de servicio
- Nombre del sitio web
- URL del sitio web – ligado a un sitio web activo
- Nombre del cliente

Esta información es para uso exclusivo del personal de KIP y Distribuidores Autorizados. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida o distribuida en ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de KIP. KIP © vii_iv

Página de servicio 3

En la página de configuración 3 los técnicos pueden fijar la KIP C7800 en un idioma específico. Todo lo que se requiere para cambiar el idioma del software en el C7800 es seleccionar el idioma deseado y reiniciar el sistema.

Esta información es para uso exclusivo del personal de KIP y Distribuidores Autorizados. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida o distribuida en ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de KIP. KIP © vii_iv

Página de servicio 4

La página de servicio 4 permite a un técnico configurar la C7800 para encontrar lugares diferentes para que se pueda utilizar la función de archivo a imprimir.



Esta información es para uso exclusivo del personal de KIP y Distribuidores Autorizados. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida o distribuida en ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de KIP. KIP © vii_iv

Software de la pantalla táctil KIP C7800

Al seleccionar “Ajuste” en una de las unidades disponibles, aparecerá la siguiente ventana. Aquí el técnico puede seleccionar los botones para introducir la información correcta (que le suministra el administrador de TI) para configurar la ruta en que los archivos estarán disponibles.

- Host de destino – el nombre o la dirección IP del host donde se encuentran los archivos
- Ruta compartida – Nombre de la carpeta en la ruta compartida donde están ubicados los archivos
- Información de registro –nombres de dominio (si se usa) para acceder a este lugar
- Nombre y contraseña de registro de un usuario que tenga acceso a la ubicación que se creó
- Prueba evaluará la configuración para confirmar que la información proporcionada es correcta.
- Seleccione Aceptar para aceptar los ajustes.

Una vez que la información se ha introducido y se ha probado que es válida "OK" volverá a la pantalla principal de la página de Servicio 4 y mostrará la información introducida.



Esta información es para uso exclusivo del personal de KIP y Distribuidores Autorizados. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida o distribuida en ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de KIP. KIP © vii_iv

Material

La pantalla de material de la KIP C7800 muestra todos el material actualmente disponible para ser utilizado en la impresora.



Plataformas

Las secciones de plataforma 1, 2 y 3 permiten la selección de:

- Adherente
- Avitelado
- Película
- Brillante
- Pesado



NOTA: los ajuste brillo y pesado van a imprimir imágenes en color a una tasa reducida debido a diversos requisitos internos de ajuste de la impresora para estos tipos de materiales especiales.

Esta información es para uso exclusivo del personal de KIP y Distribuidores Autorizados. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida o distribuida en ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de KIP. KIP © vii_iv

Software de la pantalla táctil KIP C7800

Sub-Tipo



Los ajustes de Sub-tipo permiten al usuario elegir entre una serie de Materiales disponibles que se han establecido en la C7800

Al seleccionar el botón Sub-Tipo, aparecerá el menú Sub-Tipo

Este menú mostrará todos los materiales disponibles y los nombres dados a continuación, durante la configuración. La selección de los botones de materiales permitirá editar el nombre actual o si el botón está en blanco asignar un nombre.



Si edita o agrega un tipo de material, la siguiente pantalla aparecerá. Ingrese el nombre a utilizar y seleccione Enter.



Esta información es para uso exclusivo del personal de KIP y Distribuidores Autorizados. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida o distribuida en ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de KIP. KIP © vii_iv

Tamaño

Las selecciones de tamaño permiten configurar el tamaño del material que está disponible en la KIP C7800 para esa plataforma en particular.

Desviación

Si se va a utilizar la bandeja de desviación y hay material cargado en ella, la sección de desviación permitirá la configuración del material a utilizar.

Aviso: En este ejemplo la bandeja de desviación no se ha cargado por lo cual esta sección no está activa.

Esta información es para uso exclusivo del personal de KIP y Distribuidores Autorizados. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida o distribuida en ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de KIP. KIP © vii_iv

Impresión

La función File-to-Print de la KIP C7800 facilita al usuario ir a las unidades pre-configuradas y seleccionar archivos a ser impresos desde la misma pantalla táctil C7800. La imagen a continuación muestra las ubicaciones disponibles configuradas en la página 4 de las pantallas de servicio a la izquierda y los archivos disponibles del lado derecho.



Esta información es para uso exclusivo del personal de KIP y Distribuidores Autorizados. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida o distribuida en ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de KIP. KIP © vii_iv

Seleccionar archivos a imprimir

Para abrir la pantalla de File-to-Print seleccione el botón imprimir.

Esto abrira la pantalla de File-to-Print.



Del lado izquierdo de la pantalla seleccione la carpeta deseada. Del lado derecho de la pantalla seleccione los archivos a imprimir. Hacer esto agregará los archivos seleccionados a la sección inferior de la pantalla de File-to-Print. Al hacer doble clic sobre un archivo seleccionado se visualizará el mismo.

Aviso: Existe un límite de diez (10) archivos que pueden seleccionarse a la vez.

El siguiente mensaje aparecerá cuando se haya alcanzado este límite.

Para eliminar archivos que no van a imprimirse seleccione el botón Eliminar. Esto le permitirá seleccionar los archivos a eliminar desde la sección inferior de la pantalla antes de enviar el trabajo.



Seleccione

para pasar al siguiente paso en el proceso File-to-Print.

Esta información es para uso exclusivo del personal de KIP y Distribuidores Autorizados. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida o distribuida en ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de KIP. KIP © vii_iv

Configuración de archivo

El siguiente paso en el proceso de File-to-Print es configurar o seleccionar un método en el cual imprimir cada archivo seleccionado.



Las diferentes secciones de la pantalla de configuración de impresión son:

- Opción a color – Permite la selección de los filtro pre-establecidos que aplicarán a un tipo de archivo en particular a ser impreso.
- Ajustes – Permite el ajuste de los colores antes e la impresión así como el brillo.
- Rotación – Permite la rotación de los archivos a ser impresos.
- Porcentajes básicos – Aplica porcentajes estándar de aumento/disminución de tamaño desde 25% a 400%.
- Re-establecer todos los archivos a valores predeterminados – Re-establece todos los archivos seleccionados a los ajustes de impresión predeterminados.
- Aplicar como predeterminado – Permite al usuario crear un ajuste de filtrado y posteriormente aplicarlo como valor de impresión predeterminado.
- Aplicar a todo – Aplica el filtro seleccionado a todos los archivos seleccionados.

Esta información es para uso exclusivo del personal de KIP y Distribuidores Autorizados. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida o distribuida en ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de KIP. KIP © vii_iv

Ajuste del filtro – Opciones de color

Línea Cad – Utilizar para documentos a color que son que se encuentran principalmente cubiertos de negro utilizando sólo tóner negro.

CAD - Line

CAD GIS – Utilizar para documentos a color que contiene imágenes integradas

CAD - GIS

Línea de gráficos - Utilizar para gráficos comerciales a color que contienen una mezcla de datos de trama (foto) y vectores (gráficos y cuadros).

Graphics - Line

Foto de gráficos - Utilizar para documentos a color que contienen fotos con gráficos exclusivamente.

Graphics - Photo

Esta información es para uso exclusivo del personal de KIP y Distribuidores Autorizados. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida o distribuida en ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de KIP. KIP © vii_iv

Software de la pantalla táctil KIP C7800

Scan-To-File – Diseñado para usar con archivos que se crearon en un scanner de KIPv.



Scan predeterminado (Areial) – Utilizar con imágenes escaneadas que contienen un original de tipo GIS. Utilizar cuando se utiliza un perfil ICC para el scanner KIP.



Gráficos-Línea predeterminado - Utilizar para gráficos comerciales a color que contienen una mezcla de datos de tramas (fotos) y vectores (gráficos y cuadros).

Aviso: Para utilizar cuando los archivos se crearon con un perfil de manipulación de color ya aplicado.



Esta información es para uso exclusivo del personal de KIP y Distribuidores Autorizados. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida o distribuida en ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de KIP. KIP © vii_iv

Software de la pantalla táctil KIP C7800

Cad predeterminado - Utilizar para documentos a color que se encuentran principalmente cubiertos de negro utilizando solamente tóner negro.

Aviso: Para utilizar cuando los archivos se crearon con un perfil de manipulación de color ya aplicado.



Gráficos-foto predeterminado - Utilizar para documentos a color que contienen exclusivamente fotos de gráficos exclusivamente.

Aviso: Para utilizar cuando los archivos se crearon con un perfil de manipulación de color ya aplicado.



CAD-Rainbow Dither predeterminado – Este filtro emplea un patrón difuminado por defecto.

Monocromático – Para utilizar con archivos en blanco y negro. Sólo se utilizará tóner negro.

Esta información es para uso exclusivo del personal de KIP y Distribuidores Autorizados. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida o distribuida en ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de KIP. KIP © vii_iv

Configuración de archivo – Copias y materiales

Esta pantalla permite al usuario establecer la cantidad de copias a imprimir así como determinar los archivos de medios que se imprimirán.



- **Nro. de copias** – Utilizar las flechas izquierda y derecha para establecer el número de copias a imprimir.

Rollo de material – seleccionar del material instalado

- **Medio de desviación** – Tiene en cuenta la impresión de la hoja cortada .
- **Invertir orden de archivo** – Cuando se selecciona se revertirá el orden de archivo de los archivos a imprimir.

Esta información es para uso exclusivo del personal de KIP y Distribuidores Autorizados. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida o distribuida en ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de KIP. KIP © vii_iv

Configuración de archivo – Revisión de la tarea de impresión

El último paso antes de la impresión es revisar la configuración del trabajo a imprimir. Esta página muestra todos los archivos seleccionados y muestra los ajustes que se han aplicado a ellos.



Por ejemplo, el primer archivo seleccionado en este trabajo tiene los siguientes ajustes:

- Nombre – 48x36 hoja de prueba.plt
- Color Opción: 1
- StandardPerc: 0
- Slider1: 0
- Slider2: 0
- Slider3: 0
- Pliegue: 0
- Rotación: 0

Esta información es para uso exclusivo del personal de KIP y Distribuidores Autorizados. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida o distribuida en ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de KIP. KIP © vii_iv

Cola de impresión

La cola de impresión muestra todos los archivos que se encuentran actualmente en la cola a ser impresa. La cola de impresión se ve de este modo cuando está vacía.



La cola de impresión se ve de este modo cuando hay tareas en la cola.



Seleccionar una tarea en la cola y seleccionar mover arriba, mover uno arriba o eliminar para desempeñar esta



Esta información es para uso exclusivo del personal de KIP y Distribuidores Autorizados. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida o distribuida en ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de KIP. KIP © vii_iv

Ayuda

Seleccionar el botón ayuda desde la pantalla principal hará emerger la página de ayuda que se utiliza para visualizar la información del proveedor así como las guías de usuario para asistir al usuario con funciones específicas de la KIPC7800.



- La información ingresada en la sección de información del proveedor en la página de servicio 2 se visualizará bajo la información de contacto.
- Guía de usuario - seleccionar una guía de usuario de esta sección hará emerger un paso a paso a color de como desempeñar la función seleccionada.

Esta información es para uso exclusivo del personal de KIP y Distribuidores Autorizados. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida o distribuida en ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de KIP. KIP © vii_iv

Registro

Seleccionar el botón de Inicio de sesión desde la pantalla principal hará emerger la página de inicio de sesión. Esto les permitirá a los usuarios específicos iniciar sesión en el sistema (esto se puede tornarse en un requisito para utilizar la C7800).

Existen tres áreas específicas que pueden requerirse:

Solicitante Los nombres de usuario pueden ingresarse para que los usuarios puedan seleccionar su nombre (pueden establecerse y requerirse contraseñas) y toda la información ingresada se ingresará en consecuencia.



Número de tarea – Los números de tareas pueden ingresarse para que los usuarios puedan seleccionar números de trabajo específicos para asociarlos con el trabajo que están imprimiendo (las contraseñas pueden establecerse y requerirse y toda la demás información será por consiguiente registrada).



Descripción – Las descripciones pueden ingresarse para que los usuarios puedan seleccionar descripciones específicas de las tareas para asociarlas con el trabajo que están imprimiendo (las contraseñas pueden establecerse y requerirse) y toda la información ingresada será por consiguiente registrada.



Esta información es para uso exclusivo del personal de KIP y Distribuidores Autorizados. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida o distribuida en ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de KIP. KIP © vii_iv

Aviso:

Si se requiere una contraseña con cualquiera de los campos un teclado en pantalla aparecerá para poder ingresar la contraseña.

Si la contraseña es incorrecta, el nombre de usuario se tornará Rojo.



Esta información es para uso exclusivo del personal de KIP y Distribuidores Autorizados. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, reproducida o distribuida en ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de KIP. KIP © vii_iv